



# Heimdall

## CONEXIÓN DEL CONTROL ACCESO AD-2000 Y EL PROGRAMADOR HEIMDALL

### Descripción.

- Lector inalámbrico y teclado de acceso para conectar al programador HEIMDALL.

### Datos técnicos / Configuración

- Alimentación del lector con 12 Voltios de corriente continua: Terminal “+12DC”.
- Negativo de la alimentación del lector: Terminal “GND”
- Contacto normalmente abierto del lector a conectar al programador HEIMDALL: Terminales “COM” y “PUSH”.
- El terminal “COM” se une a GND y el “PUSH” a las entradas del programador HEIMADALL 2 ó 3.

### RESUMEN

LECTOR	HEIMDALL
+12DC	Alimentación
GND	GND
COM	GND
PUSH	Entrada 2 ó 3

**Nota:** Los terminales GND y COM se pueden unir en el lector y solo llevar 3 hilos desde éste al programador.